Fa. Spiral Reihs & Co. KG
Werkzeug- und Maschinenhandel
Erlachgasse 117
A-1100 Wien
Tel. +43 (1) 60 108 – 0

www.spiral.at

Betriebsanleitung

Art-Nummer:	**6162-037**
Art-Bezeichnung:	**Schmiermittel-Topf**
Gesamtseitenanzahl:	1
Auflage-Nummer:	1
Stand vom:	29. April 2003

Technische Daten:

Ausführung:	Transparenter, beständiger Kunststoff
Befestigungsbügel:	Schwenkbar
Füllmenge:	0,5 Liter

Allgemeines:

Montage:
Den Schmiermittel-Topf mit Hilfe des Befestigungsbügels an einer geeigneten Stelle montieren. Achten Sie darauf, dass der Flüssigkeitsstand gut sichtbar ist.

ACHTUNG: Wir bitten Sie, die Eignung für Ihren Verwendungszweck aus der unter „Geeignet für“ gemachten Angaben zu entnehmen. Für besondere Verwendungszwecke kontaktieren Sie Ihren zuständigen Spiral-Sachbearbeiter der Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung steht. Denn ein durch falsche Auswahl zerstörter Schmiermittel-Topf kann nicht ersetzt werden!

Auffüllen:
Zur Füllung des Schmiermittel-Topfes ist zunächst der Filter zu entfernen. Der Behälter wird dann waagrecht gelegt und mit soviel Flüssigkeit gefüllt, dass diese nicht auch in der Mulde ansteigt. Kontrollieren Sie regelmäßig den Flüssigkeitsstand.

Geeignet für:
Terpentinöl, Leinöl, Seifenwasser, Benzin, Benzol, Petroleum, anorganische Salzlösungen, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff, verdünnte organische Säuren, Äther, säurefreies Lötwasser sowie Trafoöl, Schmieröl, Ziehöl, Bohr-, Schneid-, Kühlschmiermittel, Öle bei Verwendung in üblicher Konsistenz.

Ungeeignet für:
Alle Säuren, alle Laugen, Ester, Acetone, säurehaltiges Lötwasser, ungesättigte chlorierte KW-Stoffe, Alkohol, Chloroform, Methylalkohol, Selbstmischungen genannter Teile.