Fa. Spiral Reihs & Co. KG
Werkzeug- und Maschinenhandel
Erlachgasse 117
A-1100 Wien
Tel. +43 (1) 60 108 – 0*
betriebsanleitung@spiral.at
www.spiral.at

Betriebsanleitung

Smart 10l Flüssigkeits-Absauggerät
Handpumpe, Absaugschlauch 2x1m, inkl. Adapter
Art. Nr. 7399-120

A) 6-Liter Behälter
B) Vakuumpumpe (abnehmbar)
C) Ausgießer
D) Verschlusskappe mit Einlass und Schlauch
E) Gummiverschlusskappe

Sicherheitshinweise:

- Nicht mit Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um gefährliche Chemikalien, Gifte, Säuren, Laugen oder Lösungsmittel abzusaugen.
- Behälter ist nicht für längerfristige Lagerung konzipiert.
- Das Gerät nicht unter extremen Bedingungen lagern bzw. verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals für einen anderen Zweck als es ursprünglich gedacht ist.

Anleitung zum Absaugen von Motoröl:

1) Vor der Verwendung:
   Lassen Sie den Motor etwa 5 Minuten laufen, um Schlamm oder Verunreinigungen im Öl zu mischen.
   Bei erstmaliger Benutzung, müssen Sie den Griff auf die Pumpe schrauben.
2) Entfernen Sie den Ölmessstab.
3) Ersetzen Sie die Verschlusskappe auf dem Behälter, durch die Verschlusskappe mit Einlass und Schlauch (D) und schrauben Sie diese gut fest.
4) Vor anbringen der Pumpe, stellen Sie sicher, dass die Gummiverschlusskappe gut am Behälter festsitzt, danach die Pumpe befestigen.
5) Führen Sie nun den Absaugschlauch über das Ölmessstabrohr in die Ölwanne ein, bis der Boden der Ölwanne erreicht ist.
6) Die Pumpe 10 bis 20 mal betätigen und das Öl fließt automatisch aus. **Pumpen Sie nicht durchgehend – den Hebel der Pumpe nicht mit Gewalt betätigen.**
7) Nach dem Absaugen, entfernen Sie die Verschlusskappe mit Schlauch durch abschrauben.
   Gießen Sie vorsichtig das Öl in einen Behälter zur sicheren Entsorgung.
   Den Behälter niemals auf den Kopf stellen.

Erstellt am 17.10.2011

Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten