

Bedienungsanleitung

Batterie-Feinlötkolben 0-4 mm

Dauerlötspitze, -565 Grad, für 4xAA-Batterie

Art. Nr. 3206-017



Der handliche Feinlötkolben ist ein leichter Lötkolben mit schneller Aufheizung, der ideal für Arbeiten an Orten ist, wo keine Stromversorgung zur Verfügung steht. Die Spule des Heizelements ist in der Spitze untergebracht, damit sie besonders schnell aufheizt. Dieses Werkzeug eignet sich für kleinere Lötarbeiten, bei denen ein tragbares Gerät benötigt wird.

Sicherheitshinweise:


- Alle brennbaren Gegenstände aus der Nähe des heißen Lötwerkzeuges bringen.
- Geeignete Schutzbekleidung verwenden. Verbrennungsgefahr durch flüssiges Lötzinn.
- Den heißen Lötkolben nie unbeaufsichtigt lassen.
- Arbeiten Sie nicht an Teilen die unter Spannung stehen.
- Die Spitze ist **HEISS!** Bei Hautkontakt mit der Spitze kann es zu schweren Verbrennungen kommen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Lassen Sie die Spitze abkühlen, bevor Sie das Werkzeug einpacken.
- Setzen Sie zur Lagerung die Schutzabdeckung auf die Spitze.

Technische Merkmale:

- Superschnelles Aufheizen. Erreicht die Arbeitstemperatur in nur 7 Sekunden.
- Kabellos für absolute Beweglichkeit.
- Mit LED-Licht um den Arbeitsbereich zu beleuchten.
- Erreicht an der Spitze 565°C für normale Lötanwendungen.
- Heizelement ist in der Spitze untergebracht, damit sie noch schneller aufheizt.
- Konische, eisenbeschichtete „Longlife“ – Lötspitze.

Bedienungsanleitung:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung, um die Batterien einzusetzen.
- Setzen Sie die (4) AA-1,5V Batterien (nicht beiliegend) wie abgebildet in den Lötkolben ein und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.



- Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Spitze.
- Schieben Sie den An/Aus – Schalter in die Stellung „ON“
- Halten Sie den Lötkolben wie einen Kugelschreiber. Drücken Sie auf den runden Knopf auf dem An/Aus – Schalter und halten Sie ihn fest. Der Lötkolben heizt sich innerhalb von 7 Sekunden auf die benötigte Temperatur auf.
- Drücken Sie den Knopf nur beim Löten, um die Batterie zu schonen.
- Halten Sie den Lötkolben aufrecht, damit die Spitze keine umgebenden Objekte berührt.
- Schieben Sie nach dem Löten den Schalter in die Stellung „OFF“, warten Sie bis die Spitze ausgekühlt ist und setzen Sie die Schutzabdeckung wieder auf die Spitze.

Wartung:

1. Die Batterien sollten dann gewechselt werden, wenn der Lötkolben mehr als 30 Sekunden benötigt um seine Arbeitstemperatur zu erreichen.
2. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
3. Die Lötspitze ist eisenbeschichtet, um die Lebensdauer zu erhöhen. Feilen Sie niemals die Spitze an, da dies die Beschichtung beschädigt.
4. Entfernen Sie die Batterien aus dem Werkzeug, wenn sie es für längere Zeit nicht benötigen. Andernfalls können die Batterien im Werkzeug auslaufen.