



Betriebsanleitung

Duplo-Kaltlicht Lupenleuchte

230V Ringlampe, 5-fach-Lupe

Art. Nr. 5587-018



Technische Daten:

Lupe: Ø 127 mm; 3 Dioptrien
Spannung: AC 230V, 50Hz

Sicherheitshinweise:

- Nur in Innenräumen verwenden.
- Die Leuchte nur bei Umgebungstemperaturen von -10°C bis 40°C verwenden.
- Die Lampe nur bis zu einer Luftfeuchtigkeit von ≤ 95% in Betrieb nehmen.
- Nehmen Sie die Lupenlampe nie vollständig auseinander wenn sie kein Elektriker sind.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose bevor sie Wartungsarbeiten an der Leuchte vornehmen.
- Setzen Sie die Lampe bzw. Linse der Lampe niemals direkter Sonneneinstrahlung aus, da sonst die Gefahr eines Brandes besteht.
- Sollte das Stromkabel beschädigt sein verwenden Sie die Lampe nicht weiter. Ersetzen Sie das Kabel oder wenden Sie sich an eine fachkundige Werkstätte um das Kabel ersetzen zu lassen.

Erste Inbetriebnahme:

Um Ihre Lupenleuchte in Betrieb zu nehmen, müssen zunächst folgende Schritte ausgeführt werden:

- Packen Sie die Lampe aus.
- Befestigen Sie die Lampenhalterung an der Tischplatte.
- Klappen Sie die Lampe auseinander und richten Sie diese wie gewünscht aus.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Nun können Sie die Lampe anschalten in dem Sie den Kippschalter auf ON (I) stellen.

Leuchtmittel auswechseln:

Schalten Sie die Lampe immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie bis die Lampe ausgekühlt ist, bevor Sie das Leuchtmittel auswechseln.

- Drehen Sie den Lampenkopf so, dass Sie die Unterseite der Lampe sehen. Benutzen Sie einen passenden Schraubenzieher und entfernen Sie die 5 kleinen Schrauben, die den Diffusor am Lampenkopf sichern.
- Entfernen Sie den Diffusor.
- Entfernen Sie den Leuchtkörper und ziehen ihn vorsichtig vom 4-poligen Stecker.
- Stecken Sie den 4-poligen Stecker vorsichtig so an den neuen Leuchtkörper dass wirklich alle 4 Pole fest stecken.
- Platzieren Sie das Leuchtmittel im Lampenkopf. Setzen Sie den Diffusor wieder auf den Lampenkopf und schrauben Sie die 5 kleinen Schrauben wieder fest.

Wartung und Instandhaltung:

- Die Lupenlampe wird mit einer 22 Watt Leuchtstoffröhre betrieben (unter Art. Nr.: 5587-051 erhältlich)
- Benutzen Sie zum Reinigen ausschließlich ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie **niemals** chemische Reinigungsmittel!