

- Bedienungsanleitung -

■ Heißklebepistole,mechanischer Vorschub 230V,25W,inklusive Klebestiften

ArtNr: 8564-019

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Wie man die Heißklebepistole verwendet:

1. Stecken Sie das Stromkabel an. Stecken Sie einen Klebestift in der Rückseite der Heißklebepistole ein.
2. Drücken Sie den Abzug mehrmals, bis der Klebestift festsitzt.
3. Lassen Sie die Heißklebepistole 5-7 Minuten lang aufheizen.
4. Drücken Sie den Abzug bis Kleber aus der Klebedüse kommt.
5. Der Kleber muss nicht verteilt werden. Drücken Sie die Oberflächen innerhalb von 15 Sekunden aneinander. Das Verwenden von Klammern oder anderen Halterungen wird nicht benötigt. Reinigen Sie die Oberflächen, bevor Sie den Kleber auftragen, um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen.
6. Stecken Sie die Heißklebepistole aus, wenn Sie fertig sind. Eine Reinigung der Heißklebepistole wird nicht benötigt.
7. Ziehen Sie niemals die Klebestäbe aus dem Rücken der Heißklebepistole.

- Sicherheitsvorkehrungen:

1. Berühren Sie niemals die heiße Klebedüse.
2. Berühren Sie den flüssigen Kleber nicht. Lassen Sie diesen zuerst 5 Minuten lang abkühlen.
3. Tragen Sie eine Arbeitsschutzbrille beim Verwenden der Heißklebepistole.
4. Verwenden Sie die Heißklebepistole nicht im Freien. Halten Sie Kinder von der Heißklebepistole fern.
5. Handwerkzeug zu verwenden kann gefährlich sein! Wählen sie immer die richtige Art und Größe von Handwerkzeug.
6. Falls das Stromkabel beschädigt ist sollte es nur vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer für diese Arbeit qualifizierten Person repariert werden, um mögliche Risiken zu vermeiden.